

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ET-VC-PAD-BOX-2

Cabezal de dos ventosas para cajas

ET-VC-PAD-BOX-2 es un equipo Easytech: cabezal de dos ventosas para cajas. Dimensiones de la ventosa: 85 × 200 mm; Número de ventosas: 2 piezas; Carga de aplicación: 45 kg.



Imagen de referencia de la serie.

Accionamiento: Sin fuente de alimentación independiente

Montaje: Extremo del tubo de elevación

Materiales: Depende del cabezal de succión

Configuración, datos técnicos completos y orientación para la selección

Lea la carga y los movimientos junto con sus condiciones de uso. Esta ficha ayuda a definir la compra y el proyecto; la operación y el mantenimiento deben seguir las instrucciones suministradas con el equipo.

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Dimensiones de la ventosa	85 × 200 mm
Número de ventosas	2 unidades
Carga de aplicación	45 kg

Función de componentes y compatibilidad

El cabezal con dos ventosas de 85 × 200 mm indica una carga de aplicación de 45 kg. El valor corresponde a ese cabezal y no aprueba cualquier caja o combinación con una unidad de elevación.

Punto de selección	Esta configuración
Dimensiones de la ventosa	85 × 200 mm
Número de ventosas	2 unidades
Carga de aplicación	45 kg

Equipo y aplicación prevista

Cabezal de dos ventosas que distribuye el contacto sobre dos zonas de una caja.

Elegir este componente

Compruebe que ambas zonas apoyen sobre partes resistentes del embalaje, sin costuras ni pliegues. La caja debe soportar su contenido sin abrirse ni separarse.

Requisitos de aplicación e integración

Tema	Detalles
Identificar la unidad instalada	Registre el modelo y número de serie, las marcas de los componentes y fotografías claras de las conexiones. Compare dimensiones, perfil de sellado y geometría de fijación.
Compruebe su función	Un cabezal de succión, tubo de elevación, manguera de suministro, válvula y filtro ocupan diferentes posiciones en el sistema. Las piezas de aspecto similar pueden tener diferentes funciones mecánicas o de flujo de aire.
Verifique el conjunto	Después del reemplazo, compruebe la retención, el sellado y la respuesta funcional. Un cabezal diferente puede cambiar la masa suspendida, el equilibrio de carga y la geometría permisible de la pieza de trabajo.

Controles de instalación, inspección y servicio

Tema	Detalles
Preparación de reemplazo	Apoye la carga, apague y aisle la fuente de energía relevante antes de la desconexión.
Instalación	Haga coincidir la disposición de conexión y sellado aprobada; no fuerce una brida, rosca o manguera no coincidentes en la máquina.
Retorno al servicio	Revise la estanqueidad y los controles, luego realice las comprobaciones funcionales prescritas. No ponga un componente reparado directamente en la producción cargada.

Prioridades de solución de problemas

Tema	Detalles
Comportamiento inesperado de agarre, movimiento o control	Deténgase con la pieza de trabajo apoyada. Inspeccione la conexión afectada, el área de contacto y el suministro de energía o aire, luego siga las instrucciones del equipo instalado antes de volver al servicio.
El reemplazo no se ajusta o cambia el rendimiento	Compruebe la identificación del componente y la configuración. No modifique interfaces ni anule protecciones para forzar la instalación de un repuesto.

Preguntas frecuentes

¿Se puede instalar ET-VC-PAD-BOX-2 en cualquier elevador por vacío?

No. Compruebe que ET-VC-PAD-BOX-2 corresponda a la máquina, las conexiones, las dimensiones, las condiciones de trabajo y la tarea de agarre. La apariencia o un diámetro similar no bastan para confirmar la compatibilidad.

Información para la selección de componentes

- Identifique la unidad de elevación instalada, el modelo y el número de serie, e incluya fotografías del componente existente y sus conexiones.
- Anote las dimensiones de los componentes, los puntos de montaje, el tipo de conexión, el material y cualquier marca visible.
- Describa material, condiciones de uso o falla que motivó el cambio. Aunque el repuesto encaje físicamente, debe ser adecuado para el régimen de trabajo del sistema.

Ámbito del documento

Esta especificación de producto admite la selección de equipos y la definición de proyectos. Incluye los datos del modelo y la guía de la aplicación presentada en la página del producto. Las instrucciones de funcionamiento suministradas para la máquina real rigen la puesta en marcha, las pruebas, los procedimientos de mantenimiento y el uso seguro; esta especificación no los reemplaza.

[Consultar este modelo en el sitio web de Easytech](#)

Contacto de Easytech

Dongguan Easytech Automation Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Room 403, No. 212, Zhongxing Road, Dalingshan, Dalingshan Town, Dongguan City

Jenny Zhan | Teléfono / WhatsApp: +86 135-3727-1735

Email: jennyzhan@auto-easy.com | WeChat: easytech1

<https://www.auto-easy.com/>